

Gebrauchsanweisung Himmelslaterne

- 1) Nehmen Sie die Himmelslaterne vorsichtig aus der Verpackung. Keine spitzen Gegenstände verwenden.
- 2) Damit die Himmelslaterne Ihre Träume in den Himmel trägt, schreiben Sie die Wünsche auf das Papier (Filzstift). Achtung: keine Löcher machen!
- 3) Falten Sie die Himmelslaterne beidhändig auf, so dass sie durch die Luft von innen her etwas Volumen bekommt.
- 4) Halten Sie die aufgefaltete Himmelslaterne oben an den Seiten fest, so dass das Papier den höchstmöglichen Abstand von dem Wachspad hat.
- 5) Zünden Sie jetzt die Ecken des Wachspads an.
- 6) Halten Sie die Himmelslaterne am unteren Ring fest, bis die sich durch die warme Luft merklich ausdehnt und nach oben zieht.
- 7) Sobald Sie den Auftrieb der Himmelslaterne spüren können, lassen Sie die Himmelslaterne langsam los.

Brenndauer/Steighöhe

Je nach Witterung wird die Himmelslaterne bis 5 Minuten brennen und kann bis zu 500m aufsteigen.

Bewilligungen

Aufstiege innerhalb Kontrollzonen von Flugplätzen (www.skyguide.ch), wie auch Massenstarts, sind bewilligungspflichtig. Für jeden Start sind die kantonalen Vorschriften zu beachten. Auskünfte erhalten Sie bei der Gemeinde des Start-Ortes oder beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (www.bazl.admin.ch).

Sicherheitshinweise für Starten der Himmelslaternen

Lagern Sie den Artikel möglichst trocken. Feuchtigkeit könnte den Aufstieg erschweren. Ein Aufstieg bei Regen und Nebel ist nicht möglich. Suchen Sie für den Aufstieg einen geeigneten Freiraum. Sie dürfen die Himmelslaterne auf keinen Fall in der Nähe oder in Richtung von entflammbar oder explosionsgefährdeten Betrieben (wie z.B. Tankstellen, Chemieanlagen etc), Hochspannungsmasten, Bahnlinien, Autobahnen und stark frequentierte Strassen, unmittelbare Nähe von Bäumen, Gebäuden, erntereifer Kornfelder und Strohdächer starten lassen. Allfällige übergeordnete Weisungen/Verbote der Behörden bei ausserordentlicher Trockenheit (Waldbrandgefahr usw.) sind strikte einzuhalten.

Achten Sie darauf, dass eine genügend grosse Freifläche für den Aufstieg vorhanden ist. Der Aufstieg ist nur bei Windstille oder leichtem Wind erlaubt (0-11 km/h). Ab einer Windstärke von 3 Beaufort dürfen Sie die Himmelslaterne nicht mehr steigen lassen, da sie zu stark abgetrieben werden kann oder nicht genügend Auftrieb bekommt, um auszubrennen. Es könnten dadurch Brände entstehen.

Die Himmelslaterne ist nicht für den Gebrauch durch Kinder und alkoholisierte Personen geeignet. Sobald die Himmelslaterne ausgebrannt und gelandet ist, kann sie im normalen

Hausmüll entsorgt werden. Die Himmelslaterne kann nur einmal benützt werden. Sie darf weder an eine Schnur noch zusammengebunden werden! Eine Benützung im Ausland (ausserhalb der Schweiz) muss vom Käufer selbst geklärt werden.

Haftung / Versicherung

Die Himmelslaterne ist aus schwer entflammbarem Papier hergestellt. Für uns ist die Sicherheit in der Herstellung ein wichtiger Aspekt, so dass unter Einhaltung der Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung das Risiko eines möglichen Schadens gering ist. Sollte es dennoch zu Schäden kommen, übernimmt der Hersteller, Gross- und Einzelhändler keine Haftung. Als Verbraucher sind Sie alleine für den Gebrauch der Sache verantwortlich. Klären Sie die Haftung vorher mit Ihrer Versicherung ab.